

DKNY

Инструкция по эксплуатации

DKNY

Инструкция по эксплуатации

Часы электронно-механические кварцевые наручные

Фирма-изготовитель:

Fossil (Europe) GmbH

(Фоссил Юороп ДжиЭмБиЭйч)

Адрес изготовителя:

Oberwinkl 1, D-83355 Grabenstätt, Germany

Важная информация о наручных часах

- * Не производите каких-либо манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- * Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- * Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Пожалуйста, не надевайте свои часы DKNY при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.

Как использовать тахометр

Эта функция имеется на часах, предназначенных для измерения скорости. Шкала тахометра расположена на верхнем ободке корпуса или внутреннем ободке циферблата. Он может использоваться для измерения скорости в милях в час, узлах или километрах в час. Для этого на ободке имеется шкала.



Пример использования:

Во время автомобильных гонок машина проходит первую мильную (километровую) отметку, когда секундная стрелка находится в положении 12:00 (отметка 60 секунд). Начните измерение. На отметке 40 секунд машина проходит вторую мильную (километровую) отметку, и вы увидите, что машина проехала расстояние в одну милю при скорости 90 миль (километров) в час.

Водонепроницаемость

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		КОНТАКТ С ВОДОЙ			
<i>Обозначение на корпусе</i>	<i>Глубина</i>	<i>Брызги, дождь</i>	<i>Мытье рук</i>	<i>Принятие душа/ ванны</i>	<i>Плавание, подводное плавание</i>
WR		НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
3 ATM	30 метров	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
5 ATM	50 метров	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
10 ATM	100 метров	ДА	ДА	ДА	НЕТ
20 ATM	200 метров	ДА	ДА	ДА	ДА

Часы не сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 2281 и ISO 6425.

1. Всегда устанавливайте заводную головку в закрытое положение при контакте с водой. Не воздействуйте на кнопки и заводную головку во влажной среде. Не рекомендуется использование часов с кожаным ремнем во влажной среде.
2. После контакта часов с водой корпус и браслет необходимо насухо вытереть мягкой тканью. После использования в соленой воде часы необходимо сполоснуть проточной водой, затем насухо протереть.
3. Запрещено использовать часы в джакузи, сауне, бане. В результате резкого перепада температур часы могут утратить водонепроницаемость.
4. Проверяйте часы на герметичность перед частым использованием в воде, но не реже одного раза в год.

Условия гарантии на часы DKNY

Часы марки DKNY обеспечиваются гарантией на срок **2 года (24 месяца)** с момента покупки часов, при условии продажи их полномочным дилером марки DKNY. Настоящая гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. В качестве подтверждения покупки необходимо предоставить заполненный гарантийный талон с печатью продавца. При утере гарантийного талона, фальсификации, внесении в него изменений после покупки гарантийный ремонт осуществляться не будет. В течение гарантийного срока часовой механизм, стрелки и циферблат являются единственными компонентами, покрываемыми данной гарантией. При обнаружении производственного дефекта необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для выполнения бесплатного гарантийного ремонта, при условии правильного использования часов и соблюдения Условий гарантии. В случае возникновения неисправности в течение срока действия гарантии, срок нахождения в ремонте прибавляется к оставшемуся сроку действия гарантии. Максимальный срок нахождения в изделии в ремонте, при обнаружении производственного дефекта, составляет 45 дней. Началом этого срока является день, когда часы были приняты в ремонт гарантийным сервисным центром. При устранении недостатков, возникших по вине потребителя, срок ремонта оговаривается индивидуально и зависит от срока поступления запасных частей, необходимых для ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- Элемент питания, установленный в часы заводом-изготовителем.
- Изделия, имеющие следы нарушения эксплуатации:
 - следы ударов и механических повреждений,
 - следы вскрытия часов вне авторизованного сервисного центра,
 - следы воздействия на часы резких перепадов температур.
- Повреждения, внутренние и внешние, вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными и вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия.
- Повреждения часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Запрещается воздействовать на заводную головку и кнопки часов, находящихся во влажной среде. Часы не сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 2281 и ISO 6425 как водозащитные.
- Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей. Повреждение ремня либо изменение его цвета, фактуры, вызванное попаданием на него воды, химических веществ, растворителей, бытовой химии.

- Повреждения изделия из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых.
- Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок потребителем в период между 21:00 и 04:00 часами, когда задействован механизм автоматического изменения даты и дня недели.
- Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

В течение гарантийного срока допускается и не считается дефектом:

- Разрядка элемента питания (батарейки), установленной в часы заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя;
- Естественный износ ремешка (в том числе изменение его цвета, фактуры и пр., вызванное попаданием на него воды, химических веществ и растворителей, окрас об одежду), браслета, кнопок, заводных головок часов или истирание их покрытия (позолоты, металлизации и пр.) в процессе эксплуатации; допускается непрокрас внутренних частей изделия (например, непрокрас между звеньями или на стыке корпуса и браслета);
- Рассогласование часовой и минутной стрелок менее 0.5 минутного деления, отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0.5 секундного деления, люфт часовой и минутной стрелок кварцевых часов в пределах 0.5 секундного деления;
- Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее, чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее, чем на +/-20 секунд в месяц;
- Отклонение времени включения сигнала будильника от установленного значения не более +/-6 минут;
- Отклонения технических характеристик часов от указанных в технической документации предельных параметров, причины которых устранимы путем регулировки и настройки в условиях специализированной мастерской без замены деталей.

Для поддержания хорошего внешнего вида металлического браслета часов его необходимо периодически чистить. Чистку рекомендуется производить мягкой щеткой, смоченной в теплой мыльной воде. После чистки обязательно тщательно вытрите браслет мягкой тканью.

Чтобы часы служили долго и надежно, рекомендуется проводить их периодическую проверку раз в 1-2 года. Периодические чистки и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

Модели с датами

Установка даты

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните головку по часовой стрелке или против часовой стрелки, и установите дату предыдущего дня. Направление, в котором перемещается дата, отличается в разных моделях часов.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели.
3. Установите правильное время.
4. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

с 3 стрелками и окошком для даты 6P26

Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Проверните головку, чтобы установить время.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке минутной стрелки, переведите на 5 минут раньше, чем устанавливаемое время, затем верните назад к правильному времени.
3. Верните заводную головку в положение 1.



Установка даты

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте дату между 21:00 и 24:00, так как дата изменится неправильно.

Часы с отображением дня недели/даты VX43

(1 заводная головка)

Установка даты

- 1 Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните против часовой стрелки и установите дату предыдущего дня.



Установка дня недели

Оставив заводную головку в положении 2, вращайте ее в направлении часовой стрелки и установите день недели для предыдущего дня.

Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте ее против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели/дата.
3. Установите правильное время.
4. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

Многофункциональные часы с двумя календарными окошками для индикации дня недели/даты VX36

Установка даты

- 1 Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните против часовой стрелки и установите дату предыдущего дня.



Установка дня недели

Оставив заводную головку в положении 2, вращайте ее в направлении часовой стрелки и установите день недели для предыдущего дня.

Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте ее против часовой стрелки для перевода времени вперед до тех пор, пока не будет установлен сегодняшний день недели/дата.
3. Установите правильное время.
4. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

Часы с большой датой и маленькой секундной стрелкой GP10

Установка времени и даты

1. Вытяните заводную головку до положения 2 и вращайте по часовой стрелке, чтобы установить дату.
2. Вытяните заводную головку до положения 3 и вращайте, чтобы установить время.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: При возвращении заводной головки в положение 1 нажатием маленькая секундная стрелка начинает бежать.



Многофункциональные часы TY2866S

Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Проверните головку, чтобы установить время.


ПРИМЕЧАНИЕ: При установке минутной стрелки, переведите на 5 минут раньше, чем устанавливаемое время, затем верните назад к правильному времени.

3. Верните заводную головку в положение 1.

Установка даты

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Поверните головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте дату между 21:00 и 24:00, так как дата изменится неправильно.




Хронограф ISA 8172/220 (8162/220, без даты)

(1 заводная головка/2 кнопки)

Установка времени/даты

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Проверните головку, чтобы установить время.
3. Чтобы отрегулировать день, продолжайте вращать суточную заводную головку, пока не достигнете правильного дня.
4. Верните заводную головку в положение 1.



Установка даты

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Работа хронографа

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

ПРИМЕЧАНИЕ: Через 2 часа непрерывной работы произойдет автоматическая остановка и обнуление показаний хронографа в целях экономии батареи.

Функция промежуточного финиша

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
3. Нажмите кнопку А, чтоб закончить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

Секундомер-хронограф VD55 / VD57

(1 заводная головка/2 кнопки)

Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Установите время путем вращения заводной головки по часовой стрелке.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1, чтобы запустить часы.



Использование секундомера

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить секундомер.
2. Нажмите кнопку В для контроля времени промежуточного финиша и обнуления показаний.

Регулировка стрелки секундомера

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А, чтобы обнулить стрелку счетчика 1/10 сек. секундомера.
3. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить секундную и минутную стрелки. Стрелки могут двигаться только по часовой стрелке.
4. При каждом нажатии кнопки А или В стрелки будут перемещаться на одну отметку. При удержании кнопок осуществляется ускоренное перемещение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ненадлежащем функционировании стрелок секундомера вытяните заводную головку и нажимайте кнопки А и В одновременно в течение 2 секунд. При отпускании кнопок секундная стрелка и стрелка счетчика 1/10 сек. секундомера сделают круг и вернуться в положение «0». Это будет означать, что произошло обнуление внутреннего контура.


Установка даты (только для некоторых моделей)

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте по часовой стрелке до появления в окошке желаемой даты.
3. Нажатием верните заводную головку в положение 1.

Секундомер-хронограф VD53 / VD54

Установка времени и даты

1. Перед тем как устанавливать время, убедитесь, что хронограф остановлен и установлен в нулевое положение (на отметку 12:00).
2. Вытяните заводную головку до положения 2.
3. Вращайте заводную головку до отображения даты предыдущего дня.
4. Вытяните заводную головку до положения 3, когда секундная стрелка находится на отметке 12:00.
5. Вращайте заводную головку, чтобы установить время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Суточная стрелка движется в соответствии с часовой и минутной. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.
6. Верните заводную головку в положение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопки, когда заводная головка находится в положении 2. В противном случае начнется перемещение стрелок хронографа.



Хронограф

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

Функция промежуточного финиша

1. Нажмите кнопку В во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы вернуться к хронографу.
3. Нажмите кнопку А, чтобы закончить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

Обнуление показаний хронографа

1. Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А для перемещения стрелок по часовой стрелке; нажмите кнопку В для перемещения стрелок против часовой стрелки.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Секундомер-хронограф OS10 (OS30, без даты)

(1 заводная головка/2 кнопки)

Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Вращайте заводную головку, чтобы установить желаемое время.
3. Верните заводную головку в ее обычное положение.

Установка даты

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
3. Верните заводную головку в ее обычное положение.


Работа хронографа

Хронограф может измерять до двенадцати часов с интервалом в одну секунду. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа.

Нажатие кнопки В показывает время круга и обнуляет показания.

Регулировка хронографа

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А, чтобы обнулить секундную стрелку.
3. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить минутную и часовую стрелки хронографа.
4. Установите на часах текущее время и верните заводную головку в ее обычное положение.



Секундомер-хронограф OS20

(1 заводная головка/2 кнопки)

Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 3. Секундная стрелка хронографа вернется в нулевое положение.

Не возвращайте заводную головку

в положение 1, пока идет обнуление стрелок, иначе положение, в котором находятся стрелки в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.

2. Вращайте заводную головку, чтобы установить желаемое время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Установка даты

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Обнуление хронографа

Эта процедура должна выполняться, когда секундная стрелка хронографа не находится в нулевом положении после сброса хронографа.

1. Вытяните заводную головку до положения 3.
 2. Нажмите кнопку А, чтобы установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелки движутся быстро, если нажать и удерживать кнопки.*
3. Как только стрелки обнулились, переустановите время и верните заводную головку в положение 1.

Не возвращайте заводную головку в положение 1, пока стрелки возвращаются в нулевое положение. Это приведет к тому, что положение стрелок будет принято в качестве нового нулевого положения.

Работа хронографа

Этот хронограф может измерять и выводить на экран время в режиме 1/1 секунде до 1 часа максимум.

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы сбросить показания хронографа.



Хронограф OS60

(1 заводная головка/2 кнопки)

Установка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 3. Секундная стрелка хронографа и стрелка счетчика 1/20 секунды вернутся в нулевое положение.

Не возвращайте заводную головку в исходное положение, пока идет обнуление стрелок, иначе положение, в котором находятся стрелки в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.

2. Вращайте заводную головку, чтобы установить желаемое время.
3. Верните заводную головку в исходное положение.

Установка даты

1. Вытяните заводную головку до положения 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.

Обнуление хронографа

1. Вытяните заводную головку до положения 3. Секундная стрелка хронографа и стрелка счетчика 1/20 секунды вернутся в нулевое положение.

Не возвращайте заводную головку в исходное положение, пока идет обнуление стрелок, иначе положение, в котором находятся стрелки в этот момент, будет считаться новым нулевым положением.

2. Нажмите кнопку А, чтобы установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение (на отметку 12:00). При каждом нажатии кнопки А секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одну отметку. При удерживании кнопки А в нажатом положении более 2 секунд секундная стрелка хронографа перемещается вперед непрерывно.
3. Нажмите кнопку В, чтобы установить стрелку счетчика 1/20 секунды в нулевое положение (на отметку 12:00). При каждом нажатии кнопки В эта стрелка перемещается вперед на одну отметку. При удерживании кнопки В в нажатом положении более 2 секунд стрелка счетчика 1/20 секунды перемещается вперед непрерывно.



- Верните заводную головку в исходное положение.
- Чтобы установить все стрелки в нулевое положение, нажмите кнопку В.

Работа хронографа

- Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
- Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.
- Хотя стрелка счетчика 1/20 секунды останавливается, когда измеряемое время превышает 30 секунд, часы продолжают измерять время. Чтобы узнать отмеренное время, остановите измерение, нажав кнопку А.
- Если после обнуления хронографа снова нажать кнопку В, стрелка счетчика 1/20 секунды начнет отмерять по одной секунде.

Хронограф JS15 / JS25 / JS26

Установка времени и даты

- Вытяните заводную головку до положения 2.
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке даты не будет отображаться дата предыдущего дня.
- Вытяните заводную головку до положения 3.
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока в окошке даты не будет отображаться правильная дата.
- Продолжайте вращать заводную головку для установки текущего времени до полудня/после полудня.



ПРИМЕЧАНИЕ: Суточная стрелка движется в соответствии с часовой и минутной. Устанавливая время, убедитесь, что суточная стрелка находится в соответствующем положении.

6. Верните заводную головку в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопки, когда заводная головка находится в положении 2. В противном случае начнется перемещение стрелок хронографа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения точности не производите установку даты в промежутке времени между 21:00 и 1:00.

Хронограф

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить/остановить хронограф.
2. Нажмите кнопку В для обнуления показаний.

Обнуление показаний хронографа

1. Если любая из стрелок хронографа не находится в нулевом положении (на отметке 12:00), вытяните заводную головку до положения 3.
2. Нажмите кнопку А для перемещения стрелок по часовой стрелке; нажмите кнопку В для перемещения стрелок против часовой стрелки. При каждом нажатии кнопки А или В стрелки хронографа будут перемещаться на одну отметку вперед/назад. При нажатии и удержании кнопки А или В начнется ускоренное перемещение вперед/назад.
3. Когда обе стрелки будут находиться в нулевом положении, переустановите время и верните заводную головку в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минутная стрелка хронографа будет двигаться синхронно с секундной стрелкой во время процедуры обнуления хронографа.

**Актуальный список адресов
авторизованных сервисных центров:
www.fortuna-time.ru в разделе «Сервис»**



**Сервисный центр дистрибьютора расположен
по адресу: Москва, ул. Гарибальди д.7,
Тел: +7 (499) 553-49-92**

Импортер:

ООО “Фортуна-Тайм”, Россия

119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 7

info@fortuna-time.ru