


Механические часы с автоподзаходом с датой и индикатором 24-х часов (Miyota 8217)



Заход часов производится автоматически. Если часы долго не использовались и остановились, их можно завести вручную. Для нормальной работы достаточно нескольких полных вращений заводной головки по часовой стрелке в положении 1.

Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Вращать заводную головку для установки часовой и минутной стрелок.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

*Стрелка индикатора 24-х часов движется в соответствии с движением центральных стрелок часов и минут.

Установка даты

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки для установки даты.

*Если установить дату в период с 21.00 до 01.00, на следующий день значение даты может не поменяться.

3. Вернуть заводную головку в положение 1.