


Механические часы с автоподзаводом с датой и/или днем недели (TMI NH 36, TMI NH35)



Расположение окошек даты и дня недели может отличаться в зависимости от модели

Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Вращать заводную головку для установки часовой и минутной стрелок.
3. Вернуть заводную головку в положение 1 (секундная стрелка начнет работать).

Заход часов осуществляется автоматически. Если часы долго не использовались и остановились, их можно завести вручную.

Для полного завода достаточно сделать 15-20 оборотов заводной головки в положении 1.

Установка даты и дня недели

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки для установки даты.
3. Вращайте заводную головку по часовой стрелке для установки дня недели.
4. После установки верните заводную головку в положение 1.

Внимание: запрещается устанавливать дату между 21.00 и 04.00, иначе число может не переключиться на следующий день.